


④TVの電源をONにしてビデオ入力に切り替え、ビデオカメラ付きセンサーライトの撮影映像が映し出されることを確認します。

撮影映像が映っていない場合には、AEC-711Cの画面に映像が映っていないかどうかを確認してください。もしAEC-711Cの画面に映像が映っていた場合は「LCD/TV」ボタンを押してください。

### 3. レコーダーの機能設定

AC150には3つの動作モードがあります。「MODE」ボタンを押すごとに動作モードは下図のように切り替わります。



「MODE」ボタンを押して設定モードにすると、画面に下記メニューが表示され、次に示す各種の設定が出来ます。



(メニュー表示)

SETTINGS	
TIME	
STORAGE	
CLIP LENGTH	
OVERWRITE	
SENSITIVITY	

AC150を正しくお使いいただく為に、TIME (現在の日時)、CLIP LENGTH (録画時間設定)、及びOVERWRITE (上書の許可又は禁止設定) の3項目は、必ず設定を行ってください。

#### 1) TIME

現在の日時と時刻を設定します。

- ①機能設定(SETTINGS)メニューから(TIME)を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- ②時刻設定(TIME SETTINGS)メニューが表示されますので調整したい項目を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- ③その位置の数値が変更可能となりますので「<」か「>」のボタンで数値を変更後、「▶||」ボタンで確定します。
- ④時刻設定(TIME SETTINGS)メニュー時に「MODE」ボタンを押すと機能設定(SETTINGS)メニューに戻ります。

SETTINGS		TIME SETTINGS	
TIME		YEAR	2007
STORAGE		MONTH	01
CLIP LENGTH		DAY	07
OVERWRITE		HOUR	16
SENSITIVITY		MINUTE	39
		SECOND	45
		DISPLAY	ON

#### 2) CLIP LENGTH

録画時間の設定を行います。5秒、10秒、15秒、30秒、1分から選択可能※1です。

- ①機能設定(SETTING)メニュー①から録画時間設定(CLIP LENGTH)を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。
- 録画時間設定(CLIP LENGTH)メニュー②が表示されます。
- 5、10、15、30秒、1分の中から好みの時間を「<」か「>」のボタンで選択後、「▶||」ボタンを押します。

SETTINGS		CLIP LENGTH	
TIME		5 SECONDS	
STORAGE		10 SECONDS	
CLIP LENGTH		15 SECONDS	
OVERWRITE		30 SECONDS	
SENSITIVITY		1 MINUTE	