



・ L型ボルトをAの向きに奥まで差し込み
Bの向きに倒します。

・ L型ボルトを柱、円柱の間でクランプ台を対角
の穴に通し、螺ナットでしっかり締めます。
ネジキャップを付けてください。

9. 動作試験方法

センサーライトの取り付けが終わりましたら、動作試験を行ってください。
電源を入れる前には、必ず首固定テープをはがしてください。首固定テープをはがさずに動作をさせると
LEDが点滅して動作エラーとなります。もしこのような状態になりましたら、首固定テープをはがした
後、再度電源を入れなおしてください。

●動作試験

1. 電源を入れ、本体底面のモード切替スイッチを押してください。
モード表示LEDが点灯し、センサーライトの動作がテストモードに切り替わります。
2. 電源を入れてから人感センサーの動作が安定するまで約2分待ちます。
3. 周囲を歩いて、センサーライトの動作を確認してください。
テストモード中は周囲の明るさにかかわらず、人を検知するとライトが点灯し、人の動きに追随しま
す。また、検知エリア内から人がいなくなると、最後に人を検知した方向にライトを向けたまま停止し
ます。その時点から約30秒後にライトを消灯し、自動的に正面を向きます。
4. 動作確認が終了しましたら、本体底面のモード切替スイッチを押してください。モード表示LEDが
消灯し、動作モードに切り替わります。動作モードに切り替わりますと昼間の場合、ライトは最後に人
を検知した方向を向いたまま停止し、消灯します。
さらに、人感センサーが人を検知しなくなってから約30秒後に、ライトは自動的に正面を向きます。
5. センサーライトの明るさセンサー部分を手で覆ってください。ライトが点灯したら正常です。



企画・発売元

株式会社岩田エレクトリック

〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-7

MSKビル 5階

TEL 03-5830-7812 FAX 03-5830-7817

<http://www.iwata-elec.com>

MADE IN CHINA