







1. 安全にお使いいただくために

- ・ご使用になる前にこの取扱説明書及び施工マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・取扱説明書及び施工マニュアルをお読みになった後は、いつでも参照できるところに大切に保管してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

 **警告** 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。









 **注意** 人が負傷する可能性及び物的損害の発生が想定される内容です。

下記の  記号は、注意、警告を示しています。







下記の    記号は、禁止を示しています。

下記の   記号は、行動や実行を指示する内容です。

警告

充電電池の液が目に入ると危険		充電電池の液が目に入ると失明の恐れがあります。液が目に入ってしまった場合には、こすらずに、すぐにきれいな水で目を洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
乾電池使用禁止		携帯型カラーLCDモニターの電池ケースにはマンガン電池、アルカリ電池、オキシライド電池などの乾電池は絶対に入れないで下さい。万が一、誤って、これらの電池に充電を行いますと、液漏れ、破裂、やけどなどの事故の危険性があります。
充電電池の取り扱いに注意		充電電池について下記のことを必ず守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・加熱したり、火の中に投げ入れたりしない。 ・プラス端子とマイナス端子をショートさせない。 ・金属物と一緒に持ち運ばない。 ・指定以外の充電電池を使用しない。
燃えやすい物をそばに置かない		ライト部は非常に高温になります。燃えやすい物をそばに置いたり、紙や布など燃えやすい物をかぶせたりしないでください。火災の原因となります。
異常な時はすぐに電源プラグを抜き		万一煙が出たり、変な臭いがしたりするなどの異常が発生したらすぐに電源プラグを抜き、販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お客様ご自身による修理は危険ですので、絶対におやめください。
感電に注意		濡れた手で本体や電源プラグに触れないでください。雨などで濡れている時も触れないでください。また、電球交換時や清掃時は、電源プラグを抜いてから作業してください。感電の原因となります。
確実に取り付け		センサーライト本体は堅牢な場所にしっかりと設置してください。本体落下により怪我の原因となります。また電源線の切断により、火災の原因となります。
電気工事は専門業者に		電源の配線工事が必要な場合は必ず工事店、電気店に依頼してください。電気工事士の資格が無い方の電気工事は法律で禁止されています。

注意

分解しない 改造しない		分解しない、改造しない、自分で修理しない。故障の原因となります。また火災、感電など思わぬ事故につながります。なお、本製品の改造を行った場合には法律により罰せられることがあります。
やけどに注意		ライト部は点灯中、及び消灯直後は高温になるため絶対に手でふれないでください。やけどをする恐れがあります。
直接水をかけない		本製品は防雨タイプですが、水没する可能性のある場所や水中などには設置しないでください。またホースなどで水をかけないでください。火災、感電の原因になります。
取り付け方向を守る		製品には上下方向があります。間違った取り付けをすると火災、感電の原因になりますので、施工マニュアルにしたがって正しい方向に取り付けてください。
定期点検を行う		製品を安全に使用していただくために、定期的な清掃、点検を行ってください。万一、不具合等が見つかりましたら、そのまま使用しないで、販売店に修理を依頼してください。
定格電圧を守る		センサーライトはAC100Vで使用してください。定格以外の電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。