

2. 使用上のお願い

ビデオカメラ付きセンサーライト AEC-9336C について

- ・ 交換用ランプは適合品(ハロゲンランプ 150W Jショートタイプ[ランプ長 78mm] 口金 R7s)をご購入ください。消費電力の大きなランプへの交換は避けてください。発熱が大きくなり、事故や故障の原因となります。
- ・ ランプの寿命は、連続点灯時の値で表示されています。点灯回数が多くなると寿命は短くなります。
- ・ 木葉などで人感センサー部が遮られると、侵入者の検出が出来なくなります。定期的に障害物の有無を確認してください。
- ・ 本製品のセンサーは温度感知方式で、人間の体温と外気温との温度差を感知するため、夏場の気温が高い時には反応が鈍くなる場合があります。
- ・ ライト部に木の枝などがぶつかるなどして、ライト部の回転が出来なくなると、モード表示LEDが点滅を繰り返し、お知らせします。電源プラグを抜き、障害物を取り去った後、電源を入れなおしてください。
- ・ 本製品のご使用により電波干渉が発生した場合には、速やかに携帯型カラーLCDモニターの電源を切ってください。ビデオカメラ付きセンサーライトはモニターに連動し電波を停止しますが、センサーライトとしての機能は動作を継続します。

携帯型カラーLCDモニター AEC-711C について

- ・ 本製品は 2.4GHz帯の電波を送信する機器です。安全のためペースメーカーなど医療器具をご利用の方は、モニターの携帯利用を避けてください。
- ・ 本製品を落としたり、叩いたり、また強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- ・ LCD(液晶)表示部を指で強く押ししたり、叩いたり、また強い衝撃を与えないでください。部分的に表示が出来なくなる、色が変わるなどの故障の原因となります。
- ・ 本製品は屋内で使用してください。また、屋内でも次のような場所で使用することは避けてください。故障の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所など温度が高くなる場所
 - 水のかかる場所や、湿度の高い場所
- ・ 電源LEDの赤色点滅は、充電池に正しく充電できないことを示しています。電源LEDが点滅した場合にはすぐにACアダプターを抜き、充電池に異常がないか、向きが間違っていないかを確認してください。
- ・ 充電池を交換する際には指定の充電池をご購入ください。適合充電池: ニッケル水素充電池 Ni-MH 単3型 2600mAh
- ・ 長時間使用しない場合には充電池を取り外してください。なお、取り外した充電池はプラス、マイナスの端子がショートしないように注意し、保管してください。

無線機器としての注意事項

- ・ この製品は、日本国内でのみ、ご使用ください。規格などが異なるため、海外では使用できません。
- ・ 本製品(ビデオカメラ付きセンサーライト AEC-9336C 及び携帯型カラーLCDモニター AEC-711C)は、電波法に基づく第二世代小電力データ通信システムの無線装置として、技術基準適合証明を受けた無線設備を内蔵しています。よって、製品のご使用にあたり無線局の免許は必要ありません。
- ・ なお、以下の行為は法律により罰せられることがあります。
 - 本製品を改造すること
 - 本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- ・ 本製品(ビデオカメラ付きセンサーライト AEC-9336C 及び携帯型カラーLCDモニター AEC-711C)は、2,400~2,483.5GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能です。

変調方式: FHSS方式 与干渉距離: 80m

本製品には、これを示す右図表示が貼り付けられています。

2.4 F H S



- ・ この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。