

モニター (Monitor) の設定 (続き)

スキャン表示動作設定 ScanTime : OFF/5Sec/10Sec/15Sec (初期設定値 OFF)	スキャン表示動作(4台のカメラを一定時間毎に自動的に切り替えながら単一画面で表示する機能)のON/OFF及び切替時間を選択します。◀▶ボタンで選択。 OFF:カメラの自動切り換えを行いません。 5SEC/10SEC/15SEC:設定時間毎に、カメラを自動的に切り替え、表示します。 ☆ スキャン表示中に選択ボタン、「OK」ボタン、「1/4」ボタンを操作した場合には、スキャン表示動作は自動的に解除され、「OFF」に設定されます。 ☆ 表示切替モード設定:Autoの場合には、カメラ番号1→カメラ番号2→…→カメラ番号4と一巡した後、スキャン動作表示を終了し、4分割画面に戻ります。
カメラ登録 Pair Cam : 1, 2, 3, 4	モニターにカメラを登録します。モニターには最大4台のカメラを登録することが出来ます。1台のカメラを複数回登録した場合には、最後に登録を行った設定が有効になります。登録方法は別冊「施工マニュアル」の4ページを参照ください。
プログラム情報表示 Version	モニターのプログラムのバージョン番号を表示します(保守用の情報となります)。
設定初期化 Reset : YES/NO	カメラ登録情報、日付時刻を除いた各種設定値を初期設定値に戻します。

その他 (Other) の設定

時刻設定 Date / Time	日付と時刻を設定します。 年日時の設定項目の移動は◀▶ボタンで行い、数値の変更は▲▼ボタンで行います。
---------------------	--

◆ 充電

携帯型カラーLCDモニターにACアダプターを接続すると、自動的に充電池へ充電を開始します。

充電時間 : 約4時間

- ☆ 充電池が消耗した状態のまま長期間放置した場合には、急速充電開始までに時間がかかる場合があります。
- ☆ 充電中には、充電池の温度が上昇するために、電池蓋部分が熱くなります。
- ☆ 短時間に何度もACアダプターの抜き差しを行うことは控えてください。充電池の温度上昇などにより、充電池の寿命が短くなる場合があります。
- ☆ モニターを他の電気製品や暖房機など熱を発生する機器の上や近くに置かないでください。正しく充電できない場合があります。
- ☆ 充電異常表示(電源LEDの赤色点滅)が行われた場合には、直ちにACアダプターを抜き、適合充電池が使用されているか、充電池の向きが正しいか、などを確認してください。
使用している充電池や向きが正しいにもかかわらず充電異常表示が行われる場合には充電池が劣化している可能性があります。新しい充電池に交換してください。

充電状態は、電源LEDの赤色表示により行われます。

急速充電中 : 赤色点灯

急速充電完了 : 緑色点灯(電源OFFの時は消灯となります。)

その他の表示

充電異常 : 赤色点滅



- ☆ ACアダプターを接続してから数秒後に、電源LEDが赤色に点灯しない場合には、直ちにACアダプターを抜き、充電池がセットされているか、また充電池の向きが正しいか、などを確認してください。